1 23 134 11 TRANSPORTATION AND A DESCRIPTION OF A DE DLDS--532 工业网络智能控制与维护 ACTIONNAL ACTION AND A STATE OF A TO MONTH OF A DOLANG 000 DOLANG B DOLANG ----5 5 5 5 T

工业网络智能控制与维护

工业网络系统网络部署与调试

CONTENTS 目录

> 01	案例介绍
02	案例目的
03	案例准备
04	案例分析
05	总结





1.三层交换机应用介绍

出于安全和管理方便的考虑,主要是为了减小广播风暴的危害, 必须把大型局域网按功能或地域 等因素划成一个个小的局域网, 这就 使VLAN技术在网络中得以大量应用,而各个不同VLAN间的 通信都要 经过路由器来完成转发,随着网间互访的不断增加。单纯使用路由器 来实现网间访问,不但由于端口数量有限,而且路由速度较慢,从而 限制了网络的规模和访问速度。基于这种情况 三层交换机便应运而生, 三层交换机是为IP设计的,接口类型简单,拥有很强二层包处理能力, 非 常适用于大型局域网内的数据路由与交换,它既可以工作在协议第 三层替代或部分完成传统路由 器的功能,同时又具有几乎第二层交换 的速度,且价格相对便宜些。





1.三层交换机应用介绍

三层交换机位于数据管理单元布 线 板第一层,在设备中增加网络环境 的稳定性和预防突发情况,对主干 网 络搭建冗余环网,可实现断开一条环 网网线任然保持网络通讯畅通,并且 可划分VLAN实现多网络设备 间跨网 段通讯。







- 1. 三层交换机的案例目标
- 掌握VLAN划分
- 掌握端口配置
- 掌握环网配置
- 掌握静态IP分配





三层交换机案例准备

1.硬件准备



2.软件准备

序号	名称	型号	数量	备注
1	浏览器	Edge、google等	1	





广播风暴

广播风暴控制是允许端口对网络上出现的广播 风暴进行过滤。开启广播风暴控制后,当端口 收到的广播帧累计到预定门限值时,端口将自 动丢弃收到的广播帧。当未启用该功能或广播 帧未累计到门限时,广播帧将被正常广播到交 换机的其它端口。

VLAN技术

虚拟局域网VLAN是一组逻辑上的设备和用户, 这些设备和用户**并不受物理网段**的限制,可以 根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来, **相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一 样**,由此得名虚拟局域网。VLAN是一种比较 新的技术,一个VLAN就是一个广播域, VLAN之间的通信是通过第3层的路由器来完 成的。



一、通过本地WEB 管理交换机

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	×
常规	
如果网络支持此功能,则可以获取自动指 络系统管理员处获得适当的 IP 设置。	新派的 IP 设置。否则,你需要从网
○ 自动获得 IP 地址(Q) 使用下面的 IP 地址(S):	1
IP 地址(<u>()</u> :	192.168.0.20
子网掩码(<u>U</u>):	255.255.255.0
默认网关(<u>D</u>):	192.168.0.1
 自动获得 DNS 服务器地址(B) ●使用下面的 DNS 服务器地址(E): 	
首选 DNS 服务器(P):	
备用 DNS 服务器(<u>A</u>):	· · ·
□退出时验证设置(L)	高级(⊻)
	确定取消



①计算机网口IP地址需设置为与交换机设置网络同网段,配置管理PC静态IP地址 192.168.0.X,并插入到交换机的任意端口即可。

①通过交换机的默认IP: 192.168.0.1管理登陆web 界 面, →②进入登陆界面,用户名密码默认同为: admin。→③点击登录进入设置WEB界面。



二、VLAN设置方法

	🕹 📴 TL-	·SG5412 <u>工业</u> 级		× +			
	$\leftarrow \rightarrow$ (C 🙆		$\circ a$	o- https://192.168.0.1		
	⊕栋梁工业网	络智能控					
	TP-L	INK°					
	TL-SG54	12丁业级	VLAN配置	置 端口配置			
_				3			
			VLAN	配置列表			
	系统管理		选择	VLAN_ID	名称	成员	操作
	二层交换			1	System-VLAN	1/0/4-12	编辑 详细
	查看光模块			2	SJ	1/0/1	编辑 详细
U	VLAN			3	边缘	1/0/2	编辑 详细
_	• 802.1Q V			4	数据	1/0/3	编辑 详细
	MAC VLAI	N		25	N/A	1/0/7-8	编辑 详细
	 协议VLAN 				全选	新建 删除 帮助	
	VLAN VPI	N					
	GVRP Drivete VI		当前V	/LAN总数:5		-4	
	• Filvate vi						
		_					
		_					
	20月日4日						
		_					
	·····································	_					
	网络安全	_					
	SNMP	-					
	2						

进入管理界面后,新建VLAN ①在侧边栏点击VLAN→②在菜单中点击802.1QVLAN→③选择VLAN配置→④点击新建 设置VLAN ID→输入VLAN名称→选择VLAN绑定端口→点击提交VLAN新建完成



二、VLAN设置方法

TP-LINK [®]								
TL-SG5412 <u>工业级</u>	接口设置							
	创建接口							
系统管理 	接口	ID: [VLAN 🗸	3	(1-4094	4)		
查看光模块 VLAN	IP地均	IP地址模式: _ ⑧ None 〇 Stati (4) 〇 DHCP 〇 BOOTP						
生成树	IP地址	#: 🧕		(格式: 19	2.168.0.1)			
ERPS	子网络	•ee: 🌀 🛛		(格式: 25	5.255.255.0)			
告警器配置	管理		开启~					
时间同步	接口名	名称: 「		(可洗, 1-1	6字符)			
路田切能	接口列表							
• 路由表	选择	接口ID	模式	IP地址	子网掩码	接口名称	状态	操作
 静态路由 		Vlan3	Static	192.168.30.1	255.255.255.0		Up	编辑 编辑IPv6 详细
 DHCP服务器 		Vlan2	Static	192.168.2.1	255.255.255.0		Down	编辑 编辑IPv6 详细
• DHCP中继		Vlan1	Static	192.168.0.201	255.255.255.0		Up	编辑 编辑IPv6 详细
・代理ARP ・ARP				全	选 删除	帮助		

路由接口设置:

①路由功能→②选择接口→③输入VLAN ID→④选择静态路由→⑤输入所需要设置的IP地址→ ⑥输入需要设置的子网掩码→⑦点击创建 创建完成后在接口列表内显示,重复此步骤继续设置 添加IP。注:VLAN1(主网)可直接在此界面点击编辑修改IP地址。至此已完成所有设置,注 意保存配 置以免掉电导致配置丢失。



二、VLAN设置方法

TP-LINK °							
TL-SG5412 <u>工业级</u>	IPv4静态路由领	2 IPv6静态路由	3条目 1				
	静态路由西	置					
系统管理 	③目的地	助:	(格式: 1	10.10.10.0)			
	4子网播	码:	(格式: 2	255.255.255.0)			
VLAN	6 ⊼–₿	8地址:	(格式: 1	192.168.0.2)			创建
生成树	「「「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「	藏 .	(司选	范囲・1-255)			
ERPS		2123.	(122.	BD4: 1-200)			
告警器配置	静态路由翁	る目					
时间同步	选择	目的地址	子网掩码	下一跳地址	管理距离	度量值	接口名称
组播管理							
路由功能		0.0.0.0	0.0.0.0	192,168,0,254	1	0	
• 接口		192,168,10,0	255.255.255.0	192,168,0,202	1	0	
・路由表		192,168,40.0	255.255.255.0	192.168.0.203	1	0	
●• 静态路田		192.168.50.0	255,255,255,0	192,168,0,203	1	0	
 DHCP服务器 DHOP中州 		192.168.200.0	255,255,255,0	192.168.0.254	1	0	
• DHCP中班	J						
• 1C坦AKP			修	改 删除	帮助		

静态路由配置:

①点击静态路由→②选择IPV4→③输入目的地址(此地址为另外两组三层交换机需要配置的 IP)→④ 输入子网掩码→⑤填写下跳地址(此地址为对应三层交换机主网接口IP)→⑥点击创建, 静态路由 设置完毕。重复此步骤设置其他静态路由。



TP-LINK°

TL-SG5412 <u>工业级</u>	VLAN配置	端口配置)			
	VLAN端[二配置				
系统管理	UNIT:	1 LAGS				
二层交换	选择	端口	端口类型	PVID	LAG	所属VLAN
查看光模块		3	~			
VLAN		1/0/1	ACCESS	2		查询
• 802.1Q VLAN		1/0/2	ACCESS	3		查询
MAC VLAN		1/0/3	ACCESS	4		查询
• 协议VLAN		1/0/4	ACCESS	1		查询
VLAN VPN		1/0/5	ACCESS	1		查询
• GVRP		1/0/6	ACCESS	1		查询
Private VLAN		1/0/7	TRUNK	1		查询
生成树		1/0/8	TRUNK	1		查询
ERPS		1/0/9	ACCESS	1		查询
告警器配置		1/0/10	ACCESS	1		音询
时间同步		1/0/11	ACCESS	1		査询
组播管理		1/0/12	ACCESS	1		査询
路由功能					+- - -	#*2
服务质量			全选		帮助	

端口设置 ①选择端口配置→②选择需要设置端口→③设置端口类型(TRUNK)→④点击提交完成设 置端口



	TP-LINK [®]							
	TL-SG5412 <u>工业级</u>	域配置	实例配置	实例端日				
		VLAN-	实例映射					
1	系统管理 二层交换 查看光模块 VLAN 生成树	实 VL	例ID: 🤇 AN ID: 🚺				(0-8,0代表CIST) (1-4094,格 式:1,3,4-7,11-30)	6 添加 删除
	 基本配置 	实例配	置					
	・端口配置	选择	实例ID	状态	优先级	VI	LAN ID	
	・MSTP实例 🕗							
	 安全配置 		CIST	禁用	32768	61-	4094,	
	ERPS		1	启用	32768	1	-60,	显示全部映射 清除全部映射
			2	禁用	32768			显示全部映射 清除全部映射
	时间同步		3	禁用	32768			显示全部映射 清除全部映射
			4	禁用	32768			显示全部映射 清除全部映射
			5	禁用	32768			显示全部映射 清除全部映射
			6	禁用	32768			显示全部映射 清除全部映射
			7	禁用	32768			显示全部映射 清除全部映射
	网络安全 		8	禁用	32768			显示全部映射 清除全部映射
							助	

生成树

①选择生成树→②点击MSTP实列→③选择实列配置→④输入实列(范围1-8可选)→⑤输入 VLAN范围(此范围包含下一步需要设置虚拟VLAN)→⑥点击添加,VLAN实列映射完成→⑦ 选择实例→⑧点击提交,实例配置完成。



TP-LINK [®]							
TL-SG5412 <u>工业级</u>	全局配置						
	环配置						
系统管理	环号:	\mathbf{O}		(1-8)			
	描述:]			
	版本:	V2	~	-			
生成树	环类型:	主环	~				
ERPS	回切:	开启	~				
● ERPS配置	协议VLAN:	3		(1-4094)			
	保护实例:			(1-3,4)			
	通知环:			(1-3.4)			
<u>温温已建</u> 路由功能	周期,			(1-600¥b)			1H KA
	问知。			(1-00045)			
访问控制	國祖:	2627		(1-255)			
网络安全	虚遇道:	天团	~	1			
SNMP	WTR定时器:			(1-12分钟)			
 	Guard定时器:			(1-200厘秒)			
	Hold 定时器:			(0-100分秒)			
索引页面	环和主						
退出登录	选择 环号 环类型	角色	协议 VLAN 版本 回切	虚通道 左端口	右端口	状态	操作
	□ 1 主环	RPL OWNER	25 2 开启	关闭 1/0/7	1/0/8	PROTECTION	编辑 端口 恢复
			全选	删除	帮助		

TP环

①点击侧边TP环,此栏只有换配置功能。→②环号本例设置为1.→③设置协议 VLAN,协议 VLAN不能与数据VLAN冲突,这里设置为25。(此vlan上述步骤中所提到) →④设置保护实例,此实例为前面《生成树》中创建实例编号。→⑤点击创建如图中 红框内所示设置完成。注:三个交换机协议VLAN号需相同。



TP-LINK [®]		
TL-SG5412 <u>工业级</u>	全局配置	
	端口配置:	
系统管理	环号:	1
	✓ 左端口	
		1/0/7
VLAN 	鱼岛.	PPL Owner
ERPS	用也。	
• ERPS配置		
告警器配置	✓ 右端山	
时间同步	端口:	1/0/8
组播管理	角色:	Normal 🗸
路由功能	倒换:	~
服务质量		
访问控制		提交 返回
网络安全		

TP环

左右端口配置:将左端口配置为7角 色ROL Owner、右端口设置为8角色默认Normal, 点击提 交完成当前配置。

配置完成后,将三台交换机两两连接起来,就组建好了一个环网。这种单环网络 在实 际应用中最为常见,配置起来也比较简单,对于具有N个节点的单环网络,只需配置 1 个RPL Owner 节点和 N-1 个普通节点即可。设置完成后网线按照图





1.由于交换机版本不一致,恢复出厂设置后,不提示设置用户名和密码直接弹出登录 界面的用户名和密码默认为admin。

2.静态路由配置填写下一跳地址时不要漏项。

3.配置环网时注意环网接口应设置TRUNK类型。

4.配置环网时,三个交换机配置环号、协议VALN应为一致。

5.配置环网时,配置实例VLAN映射中,VLAN ID是范围值,此范围值应包含 三层交换机设置的所有VLAN包括协议VLAN.

谢谢观看