

# 汽车构造








## 一、发动机点火 系的功用

按照发动机的 点火顺序,在一定 的时刻供给火花塞 足够的能量的高压电,使其两极间产生电火花,点燃混合气使发动机做功。










#### 二、点火系类型

## 1.传统点火系

以蓄电池和发电机为 电源,借点火线圈和 断电器的作用,将电 源提供的6V、12V或 24V的低压直流电转 变为高压电,再通过 分电器分配到各缸火 花塞,使火花塞两电 极之间产生电火花, 点燃可燃混合气。










#### 2. 电子点火系

以蓄电池和发电机为电源,借点火线圈和由半导体器件(晶体三极管)组成的点火控制器将电源提供的低压电转变为高压电,再通过分电器分配到各缸火花塞,使火花塞两电极之



电子点火系统








#### 3.微机控制点火系

以蓄电池和发电机为电源,借点火线圈将电源的低压电转变为高压电,再由分电器将高压电分配到各缸火花塞,并由微机控制系统根据各种传感器提供的反映发动机工况的信息,发出点火控制信号,控制点火时刻,点燃可燃混合气。



微机控制点火系统简图







### 三、发动机对点火系的要求

(1)迅速产生足以击穿火花塞间隙的高电压

影响火花塞击穿电压 的因素

火花塞两电极之间的距离 1 气缸压力 击穿电压

气缸中空气的温度

#### (2) 电火花应具备足够高的能量

点火能量不足时,会使发动机启动困难,发动机的动力性下降,油耗和排污增加,甚至于发动机不能工作。

起动时,通常电火花至少应具有0.1焦耳的能量,发动机正常工作时,电火花只要有0.01~0.05焦耳的能量就可以点燃混合气。








#### (3)点火时刻应适应发动机的工况

点火时刻由点火提前角表示。当发动机的转速或负载发生 变化时,可以通过点火提前机构进行自动调节。










## 第二节 传统点火系统组成与工作原理

## 一、组成

传统点火系 统主要由电 源、点火开 关、点火线 断电器、 配电器、电 容器、火花 塞、高压导 线、附加电 阻等组成。










#### 二、工作原理

触点闭合时,初级电路通电,电流从蓄电池的正极经点火开关,点火线 圈的初级绕组,断电器触点,接地流回蓄电池的负极,为低压电路。

触点断开时,在初级绕组通电时,其周围产生磁场,并由于铁芯的作用而加强。当断电器凸轮顶开触点时,初级电路被切断,初级电流迅速下降到零,铁芯中的磁通随之迅速衰减以至消失,因而在匝数多,导线细的次极绕组中感应出很高的电压,使火花塞两极之间的间隙被击穿,产生火花。




触点闭合

触点分开





## 第三节 点火时刻







把火花塞点火时,曲轴曲拐位置与活塞位于 压缩上止点时曲轴曲拐位置之间的夹角称为点火 提前角。

点火提前的影响因素

发动机转速

发动机负荷

混合气的燃烧速度

汽油的抗暴性能





## 点火提前角调节装置

自动调节装置:离心式点火提前调节装置

真空式点火提前调节装置

手动调节装置:辛烷值校正器







### 第四节 传统点火系统的主要元件的结构

一、分电器

## 功用:

- (1)接通或断开初级电路
- (2)将点火线圈产生的高压电按照发动机分配给 各缸火花塞
  - (3)根据发动机转速和负荷自动调节点火时刻











组成:分电器是由断电器、配电器、电容器和点火提

前调节装置组成。




配电器



窩心式点火 提前调节



断电器



分电器








#### 1 断电器

功用:周期地接通 和断开初级电路 使初级电流发生变 化,以便在点火线 圈中感应生成次极 电压。断电器的触 点间隙一般为  $0.35 \sim 0.45 \text{ mm}$ 可以通过调整固定 触点的位置来改变 触点间隙。










#### 2 配电器

功用:将点火线圈中 产生的高压电,按照 发动机的工作顺序轮 流分配到各气缸的火 花塞上。








### 3 电容器

电容器与断电器触点并联,其功用是在点火线圈初级电路断开时,减小触点间产生的电火花,防止触点烧损,并可加速点火线圈中的磁通变化率,提高点火电压。










## 4 点火提前调节装置

点火提前调节装置位于分电器下部,由离心式点 火提前调节装置和真空式点火提前调节装置组成。



点火提前角调节方法


1-触点: 2-断电器凸轮; 3-分电器轴; 4-断电器底版







## 离心点火提前调节装置




AFTER KATE








## 真空点火提前调 节装置














双膜片式真空点火提前调节

1-分 电 器 壳; 2-副 膜 片 3-副 壳 片 室; 4-主 膜 片 体; 5-主 膜 片; 6-主 膜 片 室;


7-弹簧;8、12-连接管; 9-主膜片室吸气孔; 10-化油器; 11-副膜片室吸气孔;

13-限位块; 14-真空点火提前调节器壳体; 15-拉杆










YTT PET PET PET









并行样并非







#### 二、点火线圈

点火线圈把电源的低压电转变成火花塞点火所需要的高压电。

由初级绕组、次级绕组和铁芯等组成

按磁路型式有两种:开磁路点火线圈、闭磁路点火线圈









#### 开磁路点火线圈:


开磁路点火线圈采用柱形铁芯,其上下两端没有连接 在一起,磁力线通过空气形成磁回路。


















#### 闭磁路点火线圈:

闭磁路点火线圈的铁芯用"口"字形或"日"字形的铁片叠制而成。磁路闭合。



点 火 线 圏 的 磁 路

1-铁心: 2-低压路点火线圈外形: 3-高压插孔: 4-初级绕组: 5-次级绕组: 6-磁力线: 7-导磁钢套







## 三、火花塞功用:

将高压电引入燃烧室产生火花并点燃混合气。

#### 热特性

自净温度:500~600℃以上,800~900℃以下

热型火花塞:裙部长,散热慢。 冷型火花塞:裙部短,散热快。


类型

火花塞分成冷型(裙部长度等于8mm);中 型(裙部长度等于11mm和14mm);热型(裙部长度等于16mm和20mm)。
















#### 第五节 电子点火系统

利用电子元 件(晶体三极 管)作为开关 来接通或断 开点火系统 的初级电路, 通过点火线 圈来产生高 压电。










## 一、有触点电子点火系统



有触点式电子点火系统的电路原理图








#### 二、无触点电子点火系统

利用传感器代替断电器触点,产生点火信号,控制点火线圈的通断和点火系统的工作



无 触 点 电 子 点 火 系 统 的 组 成

1-火花塞; 2-分电器; 3-点火信号发生器; 4-点火控制器;

5-点火线圈: 6-点火开关; 7-电源








### 第六节 微机控制点火系统

- 一、有分电器微机控制点火系统
- 1.有分电器微机控制点火系统的组成


组成:传感器、微机控制器、点火执行器


















#### 二、无分电器微机控制点火系统

组成:低压电源、点 火开关、微机控制单 元(ECU)、点火控制 器、

点火线圈、火花塞、 高压线和各种传感器



无分电器微机控制点火系统组成







